


Spezifizierungen


1. Stromversorgung : AC 110 ~ 220V
2. Betriebsspannung : DC+12V, Approx. 0.5A
3. Betriebstemperatur : 0 C ~ 45 C
4. Lagertemperatur : - 20 C ~ 60 C
5. Größe : **siehe Bild 1**



6. Gewicht : ungefähr 2.2Kg (einschl. Adapter)
7. Reaktionszeit : ungefähr 1 ~3 Sekunden
8. Akzeptierte Noten : akzeptiert alle Banknoten wie US\$, €, CHF etc. (US\$ nach 1999)

Bedienung:

- (1) Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- (2) Verbinden Sie den Adapter mit dem Gerät und der Stromversorgung. **(siehe Bild 1)**



- (3) Legen Sie die Note auf die Leselupe. **(siehe Bild 2)**
- (4) Warten Sie 1 ~ 3 Sekunden.
- (5) Überprüfen Sie das "Ergebnisbild" auf dem Bildschirm und vergleichen Sie es mit dem "Echte Note" Bild. **(siehe linke Bildseite)**
- (6) Wechselt automatisch nach 8-10 Sekunden auf Bereitschaftsmodus, wenn die Note entfernt wird.
- (7) Entfernen Sie den Adapter, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist.

PS. Legen Sie die schwarze Etikette auf die Leselupe, um die Reflexion zu reduzieren. (Siehe Bild 3)

Garantie:

Ein Jahr Hersteller-Garantie unter normalem Betrieb.

EURO

Echte Note

Ergebnisbild

